

Οδηγίες για το γέμισμα των Epson C1700, C1750, CX17 toner cartridge



Πιέστε το δόντι, που σημειώνεται με το κόκκινο βέλος και σπρώξτε συρταρωτά όλη την πάνω επιφάνεια (καπάκι) προς τα πίσω, (μπλε βέλος), όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Αν χρειαστεί κάνετε μοχλό με ένα κατσαβίδι, για να αφαιρεθεί ευκολότερα το καπάκι. (Μετά την πρώτη αφαίρεση του καπακιού μπορείτε να κόψετε μέρος του δοντιού για να αφαιρείται ευκολότερα).

Αφού αφαιρέσετε το καπάκι αφαιρέστε το παλιό χίρ και στη θέση του τοποθετήστε το ανταλλακτικό. Το χίρ αφαιρείται και τοποθετείται με σχετική δεξιότητα (αν σπάσουν οι εγκοπές και δεν στέκεται στη θέση του μπορείτε να βάλετε ένα κομμάτι αφρολέξ κάτω από το χίρ για να το συγκρατεί).

Αφαιρέστε την στρογγυλή τάπα και γεμίστε το toner cartridge με σκόνη τόνερ. Τέλος, κλείστε την τάπα και επανατοποθετήστε το καπάκι.

